

## **Краткая Инструкция.**

### **Как быстро настроить эхолот CALYPSO FFS-01 COMFORT и начать ловить рыбу.**

#### **1. Дома:**

Заряжайте эхолот до включения зелёного светодиода рядом с гнездом зарядки, но не менее 6 часов.

#### **2. На вашем эхолоте установлены следующие заводские настройки:**

- Цветовая схема – Светлая.
- Фильтр помех – Уровень 1.
- Режим ZOOM – 2 м.
- Слепая зона – 0,5 м.
- Масштаб – Авто.
- Доп. Параметры – Температура воды.
- Чувствительность – 10 (макс.-20).
- Цветность – 10 (макс.-20).
- Детализация – 3 (макс.-5).

#### **3. На водоёме:**

3.1 Пробурите лунку и очистите её от шуги.

3.2 Установите и отрегулируйте поплавков на кабеле, чтобы датчик находился ниже уровня льда.

3.3 Опустите датчик в лунку.

3.4 Включите эхолот, нажимая и удерживая кнопку (⏻) в течении 2-3 секунд. Подождите несколько секунд для загрузки устройства.

#### **4. Опустить приманку до дна и медленно покачивая, поднимайте её, пока она не появится на экране эхолота (но не более 1,5 метров от дна). Переходите в “Быстрые настройки” для тонкой подстройки эхолота под себя. Для входа в меню “Быстрых настроек” необходимо однократное нажатие кнопки (☀) и выбор необходимой настройки (▲ ▼). Войдите в соответствующую настройку, нажав кнопку (☀) и настройте параметр по своему желанию кнопками (▲ ▼), по окончании настройки, зафиксируйте её нажатием кнопки (☀).**

4.1 **Чувствительность** – настраиваем эхолот таким образом, чтобы приманка была отчётливо видна и не было визуальных помех на экране.

4.2 **Цветность** – настраиваем цвет следа приманки от темно-синего до черного цвета.

4.3 **Детализация** – отображение следа приманки по толщине на экране до желаемого размера.

**Общая рекомендация по тонким настройкам – приманка должна отображаться при минимальных параметрах чувствительности, цветности и детализации.**

**Полезный совет:** Ваш эхолот оснащён большим информативным цветным экраном, что делает рыбалку более комфортной. В то же время экраны современных гаджетов являются основным потребителем энергии. Рекомендуем выключать ваш эхолот, если в данный момент вы им не пользуетесь. Для этого надо всего лишь нажать и удерживать конку (⏻) в течение 2 секунд. Это увеличит полезное время работы эхолота на рыбалке!

Для вашего удобства приведена Таблица №1 с соотношением глубины, диаметра и площади пятна обзора.

Таблица № 1 Соотношение глубины, диаметра и площади пятна обзора.

Глубина:	Широкий Луч - 60 °	
	Диаметр	Площадь
1	1,2	1,0
2	2,3	4,2
3	3,5	9,4
4	4,6	16,7
5	5,8	26,2
6	6,9	37,7
7	8,1	51,3
8	9,2	67,0
9	10,4	84,8
10	11,5	104,7
11	12,7	126,6
12	13,9	150,7
13	15,0	176,9
14	16,2	205,1
15	17,3	235,5
16	18,5	267,9
17	19,6	302,5
18	20,8	339,1
19	21,9	377,8
20	23,1	418,7
21	24,2	461,6
22	25,4	506,6
23	26,6	553,7
24	27,7	602,9
25	28,9	654,2
26	30,0	707,5
27	31,2	763,0
28	32,3	820,6
29	33,5	880,2
30	34,6	942,0

\* Значения указаны в метрах